

Lennuvälja sertifikaadi taotlemise teenusstandard

Lennuvälja sertifikaat kinnitab selle vastavust õhusõidukite ohutu käitamise nõuetele. Sertifitseerimisele kuulub lennupäli:

- mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks;
- mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks (lennuoskuste tasemekontrollideks või lennuoskustestideks).

Lennuvälja kolmeaastase kehtivusajaga sertifikaate väljastab ja nende üle arvet peab Lennuamet.

1. Õiguslikud alused

Lennuvälja sertifitseerimise kohustus tuleneb [Lennundusseaduse](#) § 36 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 08.06.2005 vastu võetud määrusest nr 66 „[Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennupäli ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamisele](#).“

2. Nõuded taotlejale

- taotleja ning lennupäli personal omab pädevust lennupäli nõuetekohaseks käitamiseks ja hooldamiseks;
- lennupäli, selle rajatised, teenistused ja seadmed vastavad määruses ja selle lisades esitatud nõuetele

3. Nõuded taotlusele

Sertifikaadi taotleja esitab Lennuametile vormikohase [taotluse](#) koos järgmiste dokumentidega:

- maa omandi- või kasutamisiõigust tõendavad dokumendid;
- juriidilisest isikust taotleja põhikiri või eraisikust taotleja CV;
- kokkuvõtte toimunud lennuintsidentidest (korduvtaotluse korral);
- lennupäli käsiraamatu ja ohutusjuhtimise süsteemi käsiraamatu ajakohane versioon;
- lennupäli lähikümbruse piirangupindade kaart;
- lennutegevuse meteoroloogialase teenindamise juhend;
- asjaomase lennuliiklusteenistusega sõlmitud koostöökokkulepe õhuruumi kasutamise kohta;
- Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu nõuete täitmiseks kohaldatavaid meetmeid ja menetlusi kirjeldav julgestuskäsiraamat;
- riigilõivu tasumist tõendav dokument

Taotluse saate esitada:

- vahetult Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna poole pöördudes (vastuvõtuajad tööpäevadel 09.00 – 12.00 ja 13.00 - 15.00);
- kirjalikult (postiaadressil Lõdtsa 5, 11415 Tallinn) või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee;
- esitades taotluse läbi Lennuameti kodulehe (www.ecaa.ee) lennuohutuse infosüsteemi (LOIS) kasutades (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardiga).

4. Riigilõivu tasumine

Lennuvälja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

- CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 5100 eurot;
- mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 1000 eurot;
- ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja (visual flight rules – VFR) puhul 275 eurot.

Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

Lennuvälja või kopteriväljaku sertifikaadi kehtivuse lõppemisel uue sertifikaadi väljaandmise eest tasutakse uue sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu:

- CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920 eurot;
- mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 450 eurot;
- ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja puhul 90 eurot.

Lõikes 3 nimetatud riigilõivu võib tasuda aasta kaupa. Sellisel juhul tasutakse riigilõiv pikendatud kehtivuse iga aasta kohta jooksva aasta 31. märtsiks.

[Riigilõivuseadus](#) § 166.

Rekvisiidid riigilõivu tasumiseks:

Saaja: Rahandusministeerium

SEB pank – a/a IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011

Swedbank – a/a IBAN EE93 2200 2210 2377 8606

Danske Bank – a/a IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002

Nordea – a/a IBAN EE 701 7000 1700 1577 198

Viitenumber: 2900073106

Selgitus: lennuvälja sertifikaadi väljastamise/kehtivusaja pikendamise eest

5. Menetluse käik

Taotlus koos dokumentidega tuleb esitada Lennuametile vähemalt 80 kalendripäeva enne lennuvälja kasutuselevõtmist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist. Taotlus vaadatakse Lennuametis läbi 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse registreerimist Lennuametis. Kui esitatud taotluses või dokumentides esineb puudusi või kui ei ole esitatud nõutud dokumente, teatab Lennuamet puudustest taotlejale hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul

taotluse registreerimisest ja annab taotlejale kuni 15 kalendripäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Nimetatud juhul loetakse taotlus esitatuks pärast parandatud taotluse või dokumentide registreerimist Lennuametis. Taotlusel ja selle lisades esitatud andmete kontrollimiseks viib Lennuamet läbi lennuvälja inspekteerimise. Lennuamet annab sertifikaadi välja ja teavitab taotlejat kirjalikult sertifikaadi väljaandmise otsusest 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja inspekteerimist.

Taotlus jäetakse rahuldamata ja sertifikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui eespool esitatud nõuded ja tingimused ei ole täidetud.

Taotluse rahuldamata jätmise ning sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusest teatab Lennuamet taotlejale kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja inspekteerimist.

6. Sertifikaadi ja käitamistingimuste muutmine

- Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmiseks esitatakse Lennuametile kirjalik taotlus koos asjakohaste dokumentidega. Taotlus esitatakse vähemalt 80 kalendripäeva enne planeeritud muudatuste rakendamist.
- Taotluses puuduste esinemisel tuleb puudused kõrvaldada 30 kalendripäeva jooksul arvates puudustest teatamisest taotlejale. Puuduste mittekõrvaldamisel võidakse taotlus jätta läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitab Lennuamet taotlejat kirjalikult.
- Enne otsuse tegemist sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta viib Lennuamet vajadusel läbi sertifikaati omava lennuvälja käitaja inspekteerimise.
- Otsuse sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise kohta teeb Lennuamet 80 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.
- Sertifikaadi ja selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmisel asendab Lennuamet varem välja antud sertifikaadi ja selle lisa uuega, tehes muudetava dokumendi paremas ülaservas numbrilisele järjestusele osutava märke «Muudatus nr ...». Uuel dokumendil säilitatakse endine registreerimisnumber ja kehtivusaeg.

7. Sertifikaadi kehtivust mõjutavad tegurid

Sertifikaadi omanik ning lennuvälja personal peab omama ja hoidma pädevust lennuvälja nõuetekohaseks käitamiseks ja hooldamiseks. Lennuväli, selle rajatised, teenistused ja seadmed peavad vastama määruses ja selle lisades esitatud nõuetele

8. Sertifikaadi peatamine / kehtetuks tunnistamine

Lennuamet võib sertifikaadi kehtetuks tunnistada või kehtivuse peatada, kui:

- lennuväli ei vasta lennuohutusnõuetele;
- käitajal on ebapiisav ohutusjuhtimise süsteem;
- ohtliku olukorra õigeaegseks likvideerimiseks või õhusõidukite ohutuse tagamiseks kasutusele võetud meetmed ei ole tulemusi andnud;
- käitajal on ebapiisavad tehnilised oskused või kvalifikatsioon ohutusalaselt kriitiliste tegevuste teostamiseks;
- käitaja ei likvideeri või tal ei ole võimalik likvideerida lennuohutust negatiivselt mõjutavat olukorda;

- käitaja on vastutustundetu, tahtlikult sooritanud nõuetele mittevastavaid tegevusi või seadnud valeandmete esitamisega ohtu lennuohutuse;
- käitaja on rikkunud lennundusalaste õigusaktide sätteid;
- käitaja on selgelt näidanud, et tema käideldav lennuväli on üldsusele kahjulik;
- käitaja ei ole täitnud riiklikku järelevalvet teostava ametniku ettekirjutuses esitatut;
- käitaja loobub sertifikaadist;
- käitaja lennundusjulgustuse korraldus ei vasta nõuetele.

Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise asjaoludest teavitab Lennuamet käitajat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul pärast lennuvälja inspekteerimist. Sertifikaadist loobumise korral inspekteerimist läbi ei viida.

Sertifikaadi kehtivus taastatakse selle peatamise korral pärast eespool nimetatud tingimuste äralangemist ja pärast lennuvälja inspekteerimist.

9. Tegevus sertifikaadi kehtivuse lõppemisel

Sertifikaadist loobumise korral peab lennuvälja käitaja sellest Lennuametit kirjalikult teavitama. Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks käitaja poolt teatatud kuupäeva seisuga. Sertifikaadi kehtivuse lõppemisel kustutatakse lennuvälja sertifikaadiga seonduv info Lennundusteabe Kogumikust (AIPist) ning Lennuameti kodulehelt.

10. Järelevalve

Järelevalvet lennuvälja sertifitseerimisnõuetele vastavuse üle teostab Lennuamet.

11. Kontaktid

Sisuline lisainfo:

- Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna poole pöördudes;
- kirjalikult post: Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, faks: 610 3501, e-post: ecaa@ecaa.ee;
- helistades vaneminspektorile 610 3590;
- külastades Lennuameti veebilehte (www.ecaa.ee).

Registri üldinfo:

- kirjalikult (post: Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, faks: 610 3501 või e-postil ecaa@ecaa.ee)
- helistades telefonil 610 3500 või tel. 610 3571

Kaebused

Kui Teil on kaebusi Lennuameti tegevuse, sealhulgas Teie põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise koht, on Teil õigus pöörduda avaldusega Lennuameti poole: Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, telefonil 610 3500, faks 610 3501, e-post ecaa@ecaa.ee